

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette décoration solaire. Placez votre décoration résistante aux intempéries à l'extérieur, dans un endroit bien exposé au soleil, et laissez-vous émerveiller dès la nuit tombée par son jeu de lumière changeant. La figure placée à sa pointe diffuse la lumière colorée et changeante de la LED et décore agréablement votre jardin la nuit.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Module lumineux avec cellule solaire (pile AAA incluse)
- 2 barres de rallonge, dont un avec pieu
- Figure lumineuse
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-6523 : Papillon lumineux solaire à LED
- NX-6524 : Lune lumineuse solaire à LED

Avant la première utilisation

- Avant la toute première utilisation, l'accumulateur se trouvant dans le boîtier de la cellule solaire doit être entièrement rechargé. Pour cela, placez l'interrupteur sur "ON" ou sur "Auto". La batterie nécessite environ 24 heures de lumière directe du soleil pour être complètement chargée.
 - Plantez la barre de rallonge contenant le pieu par le bas dans le support du module solaire. Puis placez la figure lumineuse par le haut sur la douille de la LED.
- Pour le modèle "Lune", la figure doit se visser.

Utilisation

- Une fois montée, placez la décoration lumineuse solaire à un endroit suffisamment éclairé pendant la journée par la lumière directe du soleil. Évitez les endroits partiellement ombragés, tels que sous les arbres : Plus elle est exposée à la lumière directe du soleil, plus la décoration lumineuse émettra de la lumière pendant longtemps.
- Ce faisant, laissez l'interrupteur situé sous le module solaire en position "On" ou "Auto".
- La décoration lumineuse possède un déclencheur d'allumage pour l'obscurité : Lorsque le module solaire se trouve dans la pénombre, la LED s'allume automatiquement.
- Veillez à ce que la décoration solaire ne se trouve pas à un endroit déjà éclairé par une source lumineuse importante. Sinon, elle risque de ne pas s'allumer dans la nuit.



NOTE : Si vous voulez désactiver la décoration lumineuse pour la nuit ou ménager la batterie après une journée peu ensoleillée, placez l'interrupteur sur "Off". Dans cette position, aucun processus de chargement n'aura lieu pendant la journée.

Changer l'accumulateur

Lorsque vous constatez que la luminosité de la décoration faiblit nettement, ou qu'elle ne s'allume pas automatiquement à la tombée de la nuit, malgré un chargement solaire suffisant, remplacez l'accumulateur. Pour cela, desserrez les vis situées sous la cellule solaire, à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté. Retirez la moitié inférieure du boîtier du panneau solaire et sortez l'accumulateur de son support.

Utilisez pour le remplacer un accumulateur de type AA (Mignon). Vous pouvez insérer un accumulateur Ni-MH d'une capacité de 300 à 2500 mAh / 1,2 V. Veillez à respecter la polarité en suivant l'inscription dans le support. Remettez le couvercle du panneau solaire et resserrez les vis.



NOTE : Afin d'obtenir les meilleures performances, il est conseillé de changer l'accu tous les 12 mois environ. Un entretien de l'accu permet toutefois de prolonger sensiblement sa durée de vie : du printemps à l'automne, assurez-vous de disposer d'un chargement suffisant en plaçant la décoration lumineuse à un endroit ensoleillé. Lors des périodes sombres, retirez l'accu et rechargez-le entièrement avec un chargeur classique approprié. Ne stockez pas l'accu et la décoration de façon prolongée en extérieur, ni à des températures inférieures à zéro.



ATTENTION ! Utilisez toujours uniquement un accumulateur rechargeable de type Ni-MH. N'insérez jamais de piles "normales" dans l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart d'une humidité extrême (jet d'eau, p.e.x.).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-6523 et NX-6524 conformes à la directive 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

27.08.2013